

ワイヤレス USB 機能ご使用時の注意事項

対象機種: ワイヤレスUSBモデル

ワイヤレスUSB機能を以下の手順でご利用の場合にワイヤレスUSBハブが接続できなくなります。(ワイヤレスUSB規格の仕様による動作)

1. ワイヤレスUSBハブとパソコンを接続する
2. パソコンをスリープもしくは休止状態にする
3. ワイヤレスUSBハブとパソコンが接続できない状態にして
(部屋の移動や外出、パソコンのACアダプタを接続しない等)
パソコンをスリープもしくは休止状態から復帰させ使用する
4. ワイヤレスUSBハブとパソコンが接続できる距離に戻って自動接続するときに認証の不整合が発生する

ワイヤレスUSBハブが接続できなくなった場合は、以下の手順をおこなってください。

・手順

ワイヤレスUSBハブのACアダプタを一度抜いて挿し直してください。

このほかワイヤレスUSBのご使用方法については、添付のマニュアル『準備と設定』をご覧ください。

853-810924-106-A



810924106A